Expert Power Control NET 8x

Die 8-fach Steckdose für TCP/IP-Netzwerke







Anleitung Expert Power Control NET 8x © 2008 Gude Analog- und Digitalsysteme Rev. 2.4

Inhalt

Sicherheitserklärung	2
1. Beschreibung	4
 2. Hardware 2.1 Lieferumfang 2.2 Anschluss und Inbetriebnahme 2.3 Die Status-LED 	4 4 5 5
 3. Konfiguration 3.1 Automatische Konfiguration per DHCP 3.2 Netzwerkkonfiguration per Software 3.3 Konfiguration per Webinterface 3.4 IP Access Control List 3.5 SNMP 3.6 Syslog 	6 6 7 14 14
 4. Bedienung 4.1 Bedienung am Gerät 4.2 Bedienung über das Webinterface 4.3 Bedienung über die serielle Schnittstelle 4.4 Temperatursensor 	17 17 17 19 20
5. Geräteeigenschaften 5.1 Bootloader-Modus 5.2 Firmware-Update 5.3 Werkszustand 5.4 Technische Daten	21 21 21 22 23
6. Support	23
Konformitätserklärungen	24
Kontakt	26

Sicherheitserklärung

Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal installiert und verwendet werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für durch die unsachgemäße Verwendung des Geräts entstandene Schäden oder Verletzungen.

Eine Reparatur des Geräts durch den Kunden ist nicht möglich. Reparaturen dürfen nur durch den Hersteller durchgeführt werden.

Dieses Betriebsmittel enthält stromführende Teile mit gefährlichen Spannungen und darf nicht geöffnet oder zerlegt werden.

Die verwendeten Stromkabel, Stecker und Steckdosen müssen sich in einwandfreiem Zustand befinden. Für den Anschluss des Geräts an das Stromnetz darf nur eine Steckdose mit ordnungsgemäßer Erdung des Schutzkontaktes eingesetzt werden.

Das Gerät darf nur an ein 230 Volt Wechselstromnetz (50 oder 60 Hz) angeschlossen werden.

Dieses Betriebsmittel ist nur für den Innenraumgebrauch konstruiert. Es darf nicht in feuchten oder übermäßig heißen Umgebungen eingesetzt werden.

Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in der Anleitung.

Bitte beachten Sie ebenso die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, die an das Gerät angeschlossen werden.

Das Gerät ist kein Spielzeug. Es darf nicht im Zugriffsbereich von Kindern aufbewahrt oder betrieben werden.

Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen lassen. Plastikfolien/ -tüten, Styroporteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden. Bitte recyclen Sie das Verpackungsmaterial.

Sollten Sie sich über den korrekten Anschluss nicht im Klaren sein oder sollten sich Fragen ergeben, die nicht durch die Bedienungsanleitung abgeklärt werden, so setzen Sie sich bitte mit unserem Support in Verbindung.

1. Beschreibung

Der **Expert Power Control NET 8x** (kurz **EPC NET 8x**) ermöglicht das An- und Ausschalten von elektrischen Geräten über ein TCP/IP-Netzwerk oder eine serielle Verbindung. Das Gerät ist durch seine 19"-Bauform (1 HE) zum Einbau in Serverschränke geeignet.

Der **EPC NET 8x** verfügt über 8 konfigurierbare Laststromanschlüsse, Power Ports genannt. Die Power Ports können über ein Webinterface, über SNMP und über die serielle Schnittstelle geschaltet und abgefragt werden. Die einzelnen Power Ports können auch über Taster am Gerät geschaltet werden.

2. Hardware

2.1 Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten sind:

- Expert Power Control NET 8x (EPC NET 8x) für 19"-Installation
- Netzanschlusskabel
- CD-ROM mit Treibersoftware und Handbuch
- Kurzanleitung

Abb. 1: Vorderseite des EPC NET 8x



Abb. 2: Rückseite des EPC NET 8x



- a. LEDs der Power Ports
- b. Eingang Temperatursensor
- c. Ethernet-Anschluss d. Status-LED

- e. Power Port Steuertaster (select/ok)
- f. Serieller Anschluss
- g. Netzstromanschluss (IEC, 16A)
- h. 8 Power Ports (IEC, max. 10 A pro Anschluss)

2.2 Anschluss und Inbetriebnahme

1.) Verbinden Sie das Netzanschlusskabel mit dem Netzstromanschluss (f) auf der Rückseite des **EPC NET 8x** und stecken Sie es in eine Steckdose. Der **EPC NET 8x** startet nun und ist kurz darauf betriebsbereit.

2.) Stecken Sie das Netzwerkkabel in den Ethernetanschluss(b) auf der Vorderseite des EPC NET 8x und verbinden Sie es mit Ihrem Netzwerk.

3.) Schließen Sie die Verbraucher an die Power Ports (g) auf der Rückseite des **EPC NET 8x** an.

2.3 Die Status-LED

Die Status-LED (c) zeigt Ihnen verschiedene Zustände direkt am Gerät an:

- rot: Das Gerät ist nicht mit dem Ethernet verbunden.
- orange: Das Gerät ist mit dem Ethernet verbunden, die TCP/IP Einstellungen sind nicht zugewiesen
- grün: Das Gerät ist mit dem Ethernet verbunden, die TCP/IP Einstellungen wurden vorgenommen.
- regelmäßig blinkend: Das Gerät befindet sich im Bootloader-Modus.

3. Konfiguration

3.1 Automatische Konfiguration per DHCP

Nach dem Einschalten sucht der **EPC NET 8x** im Ethernet einen DHCP-Server und fordert bei diesem eine freie IP-Adresse an. Prüfen Sie in den Einstellungen des DHCP-Servers, welche IP-Adresse dem **EPC NET 8x** zugewiesen wurde und stellen Sie ggf. ein, dass dieselbe Adresse bei jedem Neustart verwendet wird. Zum Abschalten von DHCP verwenden Sie die Software *GBL_Conf.exe* oder nutzen Sie die Konfiguration über das Webinterface.

3.2 Netzwerkkonfiguration per Software

Zur Veränderung der Netzwerkeinstellungen können Sie das Programm *GBL_Conf.exe* nutzen. Das Programm ist kostenlos auf unserer Webseite **www.gude.info** erhältlich und befindet sich auch auf der beiliegenden CD-ROM.

Sie können mit dem Programm *GBL_Conf.exe* auch Firmware-Updates einspielen und den **EPC NET 8x** auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (*siehe 5.3*).

Aktivieren Sie den Bootloader-Modus des **EPC NET 8x** (*siehe 5.1*) und öffnen Sie das Programm *GBL_Conf.exe*. Wählen Sie dort *Search→BootLoader-Mode Devices only*. Das Programm

sucht automatisch nach angeschlossenen Geräten und zeigt deren Netzwerkkonfiguration an.

Handelt es sich bei der angezeigten IP-Adresse um die Werkseinstellung (192.168.0.2), ist entweder kein DHCP-Server im Netz vorhanden oder es konnte keine freie Adresse vergeben werden.

xpPowerMeter - v1.2 - EPMETE	R	Host DS: Windows 2000 Version 5.0, Build 2195
		BootLoader Version: 2.3 GBL v4 uD:ColdFire Firmware Version: 1.2
Vetwork Configuration MAC Address: 00:19:32:00:01:1A	IP Address: 192.168.0.2	Tead 5: Window 2001 Version 5.0, Build 2195 Bill, Cont and visit searching devices, please welt I devices found
Netmask:	Gateway:	
255.255.255.0	192.168.0.1	
Use HTTP password	HTTP Port	
E Fachie ID ACI	GBL serial debug	
Endule IF ALL		-

Abb. 3: GBL_Conf.exe

Geben Sie im Eingabefenster eine freie IP-Adresse und die zugehörige Netzmaske ein und speichern Sie die Änderungen: *Program Device→Save Config*

Deaktivieren Sie den Bootloader-Modus des **EPC NET 8x**, damit die Änderungen wirksam werden. Gehen Sie nun im Programm auf *Search→All Devices*. Die neue Netzwerkkonfiguration wird jetzt angezeigt.

3.3 Konfiguration per Webinterface

Rufen Sie das Webinterface des EPC NET 8x wie folgt auf:

http://"IP-Adresse des EPC NET 8x"/ und loggen Sie sich ein.



Abb. 4: LOGIN Fenster

In der linken oberen Bildschirmecke haben Sie nach dem Einloggen die Möglichkeit in das Konfigurationsmenü zu gelangen.

Configuration - Power Ports

Label

Hier kann ein Name mit maximal 15 Zeichen für die Power Ports vergeben werden.

After power-up switch

Hier kann der Schaltzustand festgelegt werden, den der Power Port beim Einschalten des Geräts annehmen soll (*on, off, remember last state*).

Cont	rol Panel	Configuration	Logout		
P	ower Ports	IP Address · IP.	ACL · HT	TP · SNM	P · Syslog
Cont	figuration -	Power Ports			
Choo	se Power Por	t: Power Port 1	•		
• Labe • After	el: Power Po power-up sw	nt1 nitch € off C or	n C rem	ember last	state
 If sw switch 	ritching on aft hing	er power-up, wait	0	seconds	before
					Apply

Abb. 5: Configuration - Power Ports

If switching on after power-up, wait ...

Hier kann eine Verzögerung des Power Ports festgelegt werden, wenn der Power Port durch Einschalten des **EPC NET 8x** geschaltet werden soll. Die Verzögerung kann bis zu 8191 Sekunden dauern. Das entspricht ungefähr zwei Stunden und 20 Minuten

Configuration - IP Address

Hostname

Hier kann ein Name mit maximal 15 Zeichen vergeben werden. Mit diesem Namen meldet sich das Gerät beim DHCP-Server an.

Sonderzeichen und Umlaute können zu Problemen in Ihrem Netzwerk führen.



Hier können Sie die IP-Adresse des **EPC NET 8x** ändern.

Netmask

Hier können Sie die Netzmaske einstellen die der **EPC NET 8x** nutzen soll.

Gateway

Hier können Sie eintragen welchen Standard-Gateway der **EPC NET 8x** nutzen soll.



Abb. 6: Configuration - IP Address

Use DHCP

Legen Sie hier fest ob der **EPC NET 8x** die TCP/IP-Einstellungen direkt von Ihrem DHCP-Server beziehen soll.

Bei aktivierter Funktion wird nach jedem Einschalten geprüft, ob ein DHCP-Server im Netz vorhanden ist. Anschließend wird bei diesem die TCP/IP-Einstellung angefordert.

Configuration - IP ACL

Reply ICMP-Ping requests

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, antwortet der **EPC NET 8x** auf Pings aus dem Netzwerk.

Enable IP Filter

Aktivieren oder deaktivieren Sie hier den IP-Filter. Der IP-Filter stellt eine Zugriffskontrolle für den **EPC NET 8x** dar.

Configuration - IP Acce	ss Control List
 Reply ICMP-Ping requests 	v
Enable IP Filter	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

Mehr Informationen zur IP ACL finden Sie im Kapitel 3.4.

Abb. 7: Configuration - IP ACL



Bitte beachten Sie, dass bei aktivierter IP-Zugriffskontrolle DHCP und SNMP nur dann funktionieren, wenn die entsprechenden Server und Clients in der IP Access Control List eingetragen sind.

Configuration - HTTP

HTTP Port

Hier kann die Portnummer des internen HTTP-Servers bei Bedarf eingestellt werden. Möglich sind Werte von 1 bis 65534 (Standard: 80). Um auf das Gerät zugreifen können müssen Sie die Portnummer an die Adresse des **EPC NET 8x** mit einem Doppelpunkt anhängen, wie z.B.: "http://192.168.0.2:800"

Power Ports · IP Address · IP ACL · <u>HTTP</u> · SNMP · Syslog			
	Configuration - HT	TP	
	HTTP Port	800	
	Require HTTP Passw Administrator	rord Cyes €no	
	Login Name: Password:	admin	_
	User	usor	
	Login Marine.	user	

Abb. 8: Configuration - HTTP

Require HTTP Password

Auf Wunsch kann der Passwort-Zugangsschutz aktiviert werden. In diesem Fall müssen ein Admin-Zugangspasswort und ein User-Zugangspasswort vergeben werden. Das Passwort darf maximal 15 Zeichen besitzen. Wenn das Admin-Zugangspasswort vergeben ist, können Sie sich nur unter Eingabe dieses Passworts einloggen um Einstellungen zu ändern. User können sich unter Eingabe des User-Zugangspassworts einloggen um die Status-Informationen abzufragen und die Power Ports zu schalten.

Sollten Sie das Passwort vergessen haben, aktivieren Sie den Bootloader-Modus des **EPC NET 8x** und deaktivieren Sie dann die Passwortabfrage mit der Software *GBL_Conf.exe*.

Alle Änderungen werden erst nach Neustart der Firmware wirksam. Aktivieren Sie dazu den Bootloader-Modus und deaktivieren Sie ihn anschließend wieder.



Configuration - Messages

Hier können Sie einstellen ob, und bei welchen Min-/ Max-Temperaturen der **EPC NET 8x** Warnmeldungen per SNMP Traps und Syslog versenden soll.

Power Po	rts · IP Address · IP ACL · HTTP · Messages · SNMP · Syslog
	Configuration - Messages
	Generate Temperature Messages Oyes no Mov Temperature

Abb. 9: Configuration - Messages

Configuration - SNMP

Enable SNMP-get

Hier können Sie einstellen ob der **EPC NET 8x** über das SNMPget Protokoll ansprechbar sein soll.

Community public

Hier können Sie die SNMP Arbeitsgruppe für SNMP-get eintragen.

Enable SNMP-set

Hier können Sie einstellen ob der **EPC NET 8x** über das SNMP-set Protokoll ansprechbar sein soll.

Community private

Hier können Sie die SNMP Arbeitsgruppe für SNMP-set eintragen.

Configuration Logout
Power Ports · IP Address · IP ACL · HTTP · <u>SNMP</u> · Syslo <u>Config</u> · Traps
Configuration - SNMP
• Enable SNMP-get ⊂ yes ⊙ no
Community public: public
• Enable SNMP-set ⊂ yes ⊙ no
Community private: private
Download SNMP MIB Apply

Abb. 10: Configuration - SNMP

Download SNMP MIB

Hier können Sie die MIB zur Abfrage und Steuerung des **EPC NET 8x** mit SNMP herunterladen.

Configuration - SNMP Trap Receiver List

Enable Traps

Hier können Sie einstellen, ob der **EPC NET 8x** SNMP-Traps an die, in der Liste aufgeführten ,Empfänger versenden soll. Geben Sie dazu die IP Addresse und ggf. den HTTP-Port des Empfängers ein, z.B.: *192.168.0.2:8000*

Trap Version

Hier können Sie für die SNMP-Traps zwischen den SNMP Standards v1 und v2c auswählen.

Mehr Informationen zum Betrieb des **EPC NET 8x** mit SNMP finden Sie im Kapitel 3.5.

Nutzen Sie die SNMP-Einstellungen nur, wenn Ihr Netzwerk dafür ausgelegt ist. Weitere Informationen zu den SNMP-Einstellungen des EPC NET 8x erhalten Sie durch unseren Support oder finden Sie im Internet unter www.gude.info/ wiki.

Configuration - Syslog

Enable Syslog

Hier können Sie einstellen, ob die Syslog-Informationen über das Netzwerk weitergegeben werden sollen.

Syslog Server IP

Wenn Sie den Punkt **Use Syslog** aktiviert haben, tragen Sie hier die IP-Adresse des Servers ein, an den die Syslog-Informationen des **EPC NET 8x** übertragen werden sollen.

Abb. 11: Configuration - Syslog

Apply

Control Panel Configuration Logout

Configuration - Syslog

Syslog Server IP:

Syslog Port: 514

• Enable Syslog 🔿 yes 📀 no

Power Ports · IP Address · IP ACL · HTTP · SNMP · Syslog

Syslog Port

Tragen Sie den Port ein, über den der Server die Syslog-Informationen aus dem Netzwerk empfängt.

Mehr Informationen zum Betrieb des **EPC NET 8x** mit Syslog finden Sie im Kapitel 3.6.



3.4 IP Access Control List

Die IP Access Control List (IP ACL) stellt einen IP-Filter für den **EPC NET 8x** dar. Ist der Filter aktiv, können nur die Hosts und Subnetze, deren IP-Adressen in der Liste eingetragen sind, Kontakt mit der **EPC NET 8x** aufnehmen, Einstellungen ändern und die Power Ports schalten.

Beispiel: "192.168.0.1" oder "192.168.0.1/24"

Sollten Sie sich hier aus Versehen "ausgesperrt" haben, aktivieren Sie den Bootloader-Modus des **EPC NET 8x** und deaktivieren Sie mit Hilfe der *GBL_Conf.exe* die IP ACL.

Die Einstellmöglichkeiten der IP ACL finden Sie im Kapitel 3.3.

3.5 SNMP

SNMP kann dazu verwendet werden, Statusinformationen des **EPC NET 8x** per UDP (Port 161) zu erhalten bzw. Power Ports zu schalten

Unterstützte SNMP Befehle

- SNMPGET : Statusinformation erfragen
- SNMPGETNEXT : nächste Statusinformation erfragen
- SNMPSET : EPC NET 8x Zustandsänderung anfordern

Um den **EPC NET 8x** per SNMP abzufragen benötigen Sie ein Network Managment System, wie z.B. *HP-OpenView*, *OpenNMS*, *Nagios*, etc., oder die einfachen Kommandozeilen-Tools der *NET-SNMP* Software.

SNMP-communities

SNMP authentifiziert die Netzwerkanfragen anhand sogenannter *communities*. Der SNMP-Request muss bei Abfragen (Lesezugriff) die sogenannte *community public* mitsenden und bei Zustandsänderungen (Schreibzugriff) die *community private* mitsenden. Die SNMP-*communities* sind Lese- bzw. Schreibpasswörter. Bei den SNMP Versionen v1 und v2c werden die *communities* unverschlüsselt im Netzwerk übertragen, können innerhalb dieser Kollisionsdomäne also leicht mit IP-Sniffern abgehört werden. Zur Begrenzung des Zugriffs empfehlen wir den Einsatz von SNMP innerhalb einer DMZ bzw. die Verwendung der IP-ACL!

MIBs

Die Werte, die vom **EPC NET 8x** ausgelesen bzw. verändert werden können, die so genannten "Managed Objects", werden in Management Information Bases (kurz MIBs) beschrieben. Es lassen sich drei verschiedene MIBs vom **EPC NET 8x** abfragen:

```
"system", "interface" und "powerports"
```

"system" und "interface" sind standardisierte MIBs (MIB-II), "powerports" ist in einer MIB (GUDEADS-EPC-MIB::gadsEPC8) speziell für den **EPC NET 8x** entworfen.

Diesen drei Teilstrukturen sind sogenannte OIDs (Object Identifiers) untergeordnet. Eine OID-Stelle steht für den Ort eines Wertes innerhalb der MIB-Struktur. Jeder OID kann alternativ mit seinem Symbolnamen (subtree name) bezeichnet werden.

SNMP-Traps

SNMP-Traps sind Systemmeldungen die über das SNMP Protokoll an verschiedene Empfänger gesendet werden.

Bei folgenden Ereignissen werden SNMP-Traps ausgelöst:

```
- Schalten der Power Ports
```

Die Einstellmöglichkeiten für SNMP finden Sie im Kapitel 3.3.

3.6 Syslog

Syslog-Nachrichten sind einfache Textnachrichten die per UDP an einen Syslog-Server verschickt werden. Unter Linux wird normalerweise ein Syslog-Daemon bereits laufen (z.B. syslogng), für Windows-Systeme (z.B. Windows 2000, XP, Vista, etc.) gibt es einige Freeware-Programme auf dem Markt.

Die Syslog Nachrichten werden bei folgenden Ereignissen gesendet:

- Einschalten
- Ein- bzw. Auschalten von Syslog in der Konfiguration
- Schalten der Power Ports

Die Einstellmöglichkeiten für Syslog finden Sie im Kapitel 3.3.

4. Bedienung

4.1 Bedienung am Gerät

Am Gerät befinden sich die Taster *"select"* und *"ok"*. Wenn Sie *"select"* drücken, beginnt die LED für Power Port 1 zu blinken, d.h. Power Port 1 ist ausgewählt. Drücken Sie *"select"* erneut, um den nächsten Power Port auszuwählen. Halten Sie *"ok"* für zwei Sekunden gedrückt, um den Schaltzustand zu ändern.



Den aktuellen Schaltzustand des jeweiligen Power Ports erkennen Sie an der Farbe mit der die entsprechende LED leuchtet (rot=ausgeschaltet/grün=eingeschaltet).

4.2 Bedienung über das Webinterface

Rufen Sie das Webinterface des EPC NET 8x auf:

http://"IP-Adresse des EPC NET 8x"/ und loggen Sie sich ein.



Abb. 13: LOGIN Fenster

Sie sehen nun eine Übersicht der Schaltzustände der einzelnen Power Ports des **EPC NET 8x** (rot=ausgeschaltet/ grün=eingeschaltet).

Control Panel Configuration Logout
Switching · Batchmode
Power Port 1 off
Power Port 2 on off
Power Port 3
Power Port 4 on off
Power Port 5 on off
Power Port 6 on off
Power Port 7 on off
Power Port 8 on off

Abb. 14: Switching

Switching

Sie können nun die Power Ports direkt schalten. Der aktuelle Schaltzustand des jeweiligen Power Ports wird optisch dargestellt (rot=ausgeschaltet/grün=eingeschaltet).

Batchmode

Jeder einzelne Power Port des **EPC NET 8x** kann für eine auswählbare Zeitspanne (1-30 Sek. oder 1-30 Min.) in den Zustand *"Switch on"* bzw. *"Switch off"* gesetzt werden. Nach Ablauf der ausgewählten Zeitspanne wird er automatisch in den vorher festgelegten Zustand geschaltet.

Optional kann das Gerät auch über ein Perl-Script oder externe Programme wie *wget* geschaltet werden. Mehr Informationen dazu finden Sie im Internet unter *www.gude.info/wiki*.

4.3 Bedienung über die serielle Schnittstelle

Alternativ zum Ethernet-Anschluss des **EPC NET 8x** gibt es einen seriellen Anschluss, über den die Power Ports geschaltet werden können. Sie benötigen dazu ein Terminalprogramm wie beispielsweise das von Windows kostenlos mitgelieferte *HyperTerminal* (zu finden unter *Programme→Zubehör→Kommunikation*).

Verbinden Sie zunächst Ihren PC und den **EPC NET 8x** mit einem 9-poligen seriellen Kabel (RS232). Verbinden Sie anschließend das Gerät mit dem Stromnetz und schalten Sie ihn ein. Sie können mit Ihrem Terminalprogramm eine Verbindung zum **EPC NET 8x** aufbauen, sobald die Status-LED grün leuchtet. Wählen Sie den COM-Port aus, an dem der **EPC NET 8x** angeschlossen ist und stellen Sie folgende Werte für den seriellen Anschluss ein:

Bits pro Sekunde:	115200
Datenbits:	8
Parität:	keine
Stoppbits:	1
Flusssteuerung:	keine

Wenn Sie nicht *HyperTerminal* benutzen, achten Sie bitte darauf, dass Ihre Terminal-Anwendung *VT100-Kommandos* unterstützt.

Ist die Verbindung erfolgreich meldet sich der **EPC NET 8x** wie in Abbildung 14. Drücken Sie *ENTER* für den Login.



Abb. 15: Login HyperTerminal

Jetzt können die Power Ports per Zahlentasten ein- und ausgeschaltet werden. Mit der *c-Taste* werden Ihnen die Netzwerkeinstellungen angezeigt und mit der *Esc-Taste* können Sie sich ausloggen.



Abb. 16: Menü HyperTerminal

4.4 Temperatursensor

Schliessen Sie den Temperatursensor am entsprechenden Eingang (RJ22, 4-polig) an der Vorderseite des Geräts an. Ist der Sensor korrekt angeschlossen wird im Loginmenü (Abb.4 und Abb.13) und im Switchingmenü (Abb. 14) über den Power Ports, sowie über SNMP die aktuelle Temperatur angezeigt.

Den Temperatursensor können Sie als Zubehör bei uns erwerben. Nähere Informationen dazu finden Sie unter *www.gude.info* oder können Sie bei unserem Vertriebsteam unter *mail@gude.info* erhalten.



Abb. 17 Temperatursensor

5. Geräteeigenschaften

5.1 Bootloader-Modus

Um den Bootloader-Modus des **EPC NET 8x** zu aktivieren halten Sie die beiden Taster "select" und "ok" gleichzeitig für drei Sekunden gedrückt.

Ob sich der **EPC NET 8x** im Bootloader-Modus befindet, erkennen Sie im *GBL_Conf.exe*-Programmfenster an dem Zusatz *"BOOT-LDR"* hinter dem Gerätenamen sowie am Gerät an der langsam blinkenden Status-LED.

Im Bootloader-Modus lassen sich mit Hilfe des Programms *GBL_Conf.exe* das Passwort und die IP ACL deaktivieren, ein Firmware-Update durchführen sowie der Werkszustand wieder herstellen.

Der Schaltzustand der Power Ports verändert sich nicht beim Aktivieren und Deaktivieren des Bootloader-Modus durch Drücken der beiden Taster.

Um den Bootloader-Modus wieder zu verlassen, drücken Sie erneut die Taster "select" und "ok" gleichzeitig für drei Sekunden.

5.2 Firmware-Update

Um ein Firmware-Update durchzuführen, werden das Programm *GBL_Conf.exe* sowie die aktuelle Firmware benötigt.

Aktivieren Sie den Bootloader-Modus des **EPC NET 8x**, bei dem ein Firmware-Update durchgeführt werden soll. Starten Sie anschließend die *GBL_Conf.exe.* Markieren Sie im linken Feld den **EPC NET 8x**. Klicken Sie dann auf *Program Device→Firmware Update* und geben Sie den Ort der neuen Firmware an.

Bitte beachten Sie, dass die aktuelle Version der Firmware und des Programms *GBL_Conf.exe* auf **www.gude.info** zum Download bereit stehen.

5.3 Werkszustand

Sie können den **EPC NET 8x** jederzeit mit Hilfe der Software *GBL_Conf.exe* in den Werkszustand zurückversetzen. Dabei werden sämtliche Einstellungen zurück gesetzt.

Werkseinstellu	ingen EPC NET 8x
Name:	EPC-NET-8x
IP-Adresse:	192.168.0.2
Netzmaske:	255.255.255.0
Gateway:	192.168.0.0
DHCP:	aktiviert
Passwort:	deaktiviert
HTTP Port:	80
IP ACL:	deaktiviert
Port 1-8	
Name:	Power Port 1 - 8
Nach Neustart:	ausgeschaltet

- Aktivieren Sie dazu den Bootloader-Modus des Geräts
- Wählen Sie es in der Software GBL_Conf.exe aus
- Wählen Sie nun: Program Device→Reset to Fab Settings
- Deaktivieren Sie nun den den Bootloader-Modus

5.4 Technische Daten

Anschlüsse:	1 x Ethernetanschluss (RJ45)
	1 x Serieller Anschluss (D-SUB, RS232)
	8 x Laststromanschluss (IEC-60320 C13
	Kupplung, max. 10A, 230V AC)
	1 x Netzstromanschluss (IEC-60320
	C20 Stecker, max. 16A, 230V AC)
	1 x Anschluss Temperatursensor (RJ22,
	4-polig)
Netzwerkanbindung:	10 MBit/s 10baseT Ethernet
Protokolle:	TCP/IP, HTTP, SNMP, Syslog
Schaltstrom (gesamt)	: 16 A (3600W)
Schaltstrom (Port):	10A (2000W)
Spannungversorung:	Kaltgerätekabel (16A, 230V AC)
Betriebstemperatur:	0°C-50°C
Maße:	19" / 1 Höheneinheit
Gewicht:	ca. 2,3 kg

6. Support

Auf unseren Internetseiten unter **www.gude.info** steht Ihnen die aktuelle Software zu unseren Produkten kostenlos zum Download zur Verfügung.

Bei weiteren Fragen zu Installation oder Betrieb des **EPC NET 8x** wenden Sie sich bitte an unser Support-Team. Hiermit bestätigen wir für den Expert Power Control NET 8x die Konformität zur Richtlinie 2002/95/EG der Europäischen Union.



Konformitätserklärung / Declaration of Conformity

CE

Die Firma / The manufacturer

	Gude Analog- und Digitalsystem	e GmbH	
Anschrift/Address:	Eintrachtstr. 113, 50668 Köln		
Telefon/Phone:	0221 - 912 90 97	Fax:	0221 - 912 90 98
Web:	www.gude.info	Mail:	mail@gude.info

erklärt hiermit, dass die Produkte / hereby declares that the following products

Produktkennzeichnung / Product name Expert Power Control NET und/and Expert Power Control NET IEC und/and Expert Power Control NET 4x und/and Expert Power Control NET 8x und/and Expert Power Control NET 2x6 und/and Expert Power Control NET 24x

Schaltbare Ein- bzw. Mehrfach-Steckdose für TCP/IP Netzwerke / Switchable single and multiple socket for TCP/IP networks

mit den Bestimmungen der nachstehenden EU-Richtlinien übereinstimmen / arc in accordance with the following european directives

Referenz-Nummer / Reference no.	Titel / Title
89/336/EWG / 89/336/EEC	Elektromagnetische Verträglichkeit / Electromagnetic Compatibility
2006/95/EWG / 2006/95/EEC	Niederspannungsrichtlinie / Low Voltage Electrical Equipment
93/68/EWG / 93/68/EEC	CE Kennzeichnung / CE marking

und dass die nachstehenden Europäischen Normen zur Anwendung gelangt sind. / and comply with the following european standards.

Norm /	Titel /
Standard Title	
EN 55022:2006 + A1, A2	Einrichtungen der Informationstechnik: Funkstöreigenschaften – Grenzwerte und Messverfahren
EN 55022:2006 + A1, A	2 Information technology equipment: Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
EN 55024:1998 + A1, A2	Einrichtungen der Informationstechnik: Störfestigkeitseigenschaften – Grenzwerte und Prüfverfahren
EN 55024:1998 + A1, A	2 Information technology equipment: Immunity characteristics - Limits and methods of measurement
EN 61000-3-2:2006	Elektromagnetische Verträglichkeit Teil 3-2: Grenzwerte - Grenzwerte für Oberschwingungsströme
EN 61000-3-2:2006	Electromagnetic compatibility Part 3-2 : Limits - Limits for harmonic current emissions
EN 60950-1:2006	Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik
EN 60950-1:2006	Safety for Industrial Control Equipment

Köln, 30.06.2008

h 1

Dr. Michael Gude, Geschäftsführer / CEO



🔅 eurofins

ETS Product Service GmbH

CERTIFICATE OF CONFORMITY

EU LVD DIRECTIVE 2006/95/EC

This certifies that the following designated product

Expert Power Control

Model No.: NET 8x

(Product identification)

complies with the essential protection requirements of the LVD Directive 2006/95/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits. Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the Low Voltage Directive (LVD) was based on the following standards:

EN 60950-1:2006

(Identification of regulations / standards)

This certificate is issued for

Gude Analog- und Digitalsysteme GmbH Eintrachtstr. 113 50668 Koeln, Germany

(Name / Address)

The certification is valid only in accordance with the test report No. G0M20803-1696-L and when the product is manufactured in accordance with the tested sample.



KONTAKT



Gude Analog- und Digitalsysteme GmbH Eintrachtstraße 113 50668 Köln

> Tel.: +49-221-912 90 97 Fax: +49-221-912 90 98

> E-Mail: mail@Gude.info Web: www.Gude.info