


# Internetfähige Master / Slave Steckdosenleiste

## PM 211 MIP



**Optimal für Home & Office**



### Master / Slave Steckdosenleiste mit WEB Interface

Die PM211-MIP verfügt über eine Ethernet-Schnittstelle und kann deshalb mit jedem normalen Switch oder DSL-Router verbunden werden. Gesteuert wird sie über einen integrierten Webserver, der die intuitive Konfiguration aller Schaltfunktionen erlaubt und auch eine Verwaltung mehrerer Benutzer mit unterschiedlichen Zugriffsrechten gestattet. Die IP-Adresse für die Steckdosenleiste lässt sich fest konfigurieren oder dynamisch über einen DHCP-Server vergeben. Neben einem Masterausgang besitzt die PM 211-MIP zwei doppelt ausgeführte Slave-Anschlüsse. Diese Konfiguration erlaubt das Ein- und Ausschalten des Computers über das Internet, sie erleichtert aber auch das Schalten, wenn man zu Hause ist: Wird beispielsweise der Monitor angeschaltet, erkennt die Steckdosenleiste den eingeschalteten Verbraucher und schaltet automatisch die an den Slave-Dosen angeschlossenen Geräte ein. Im Fall eines Stromausfalls merkt sich die PM 211-MIP den letzten Schaltzustand der Anschlüsse und schaltet die Verbraucher entsprechend ein, sobald das Stromnetz wieder verfügbar ist. Pro Anschluss lassen sich Verbraucher mit einer Leistungsaufnahme von bis zu 1100 VA schalten, die Steckdosenleiste selbst hat übrigens eine Leistungsaufnahme von weniger als 1,5 Watt

### Technische Daten

technische Änderungen  
vorbehalten

Anschlüsse	RJ 45, Ethernet 10 Mbit
Ausgänge	2 * 2 Slave + 1 Master
Anzeigen	4 LED's für Status 2 LED's für Netzwerk
Protokolle	HTTP, <b>WAP</b>

Max. Leistungsentnahme 3300 VA,  
max 5 A pro Slave

Abmessungen (in mm) 600 x 55 x 60  
45° Anordnung der Steckdoseneinsätze

Leistungsaufnahme	1,5 VA
Gewicht :	1,5 Kg

PVC-freie Gehäuse, umweltschonend recyclebar

**PM 211 MIP** **139,- + 16% MwSt.**


**Infratec AG**  
64625 Bensheim  
Werner von Siemens Straße 7

Tel. +49 6251 8405 0  
Fax. +49 6251 8405 99  
Email : [info@infratec-plus.de](mailto:info@infratec-plus.de)

[www.Infratec-AG.de](http://www.Infratec-AG.de)



**Schalten Sie jetzt von jedem Ort Ihren Computer und jeden Verbraucher zuhause über Ihren DSL Anschluß beliebig ein und aus.**



**Sparen Sie bis zu 150 Euro Strom im Jahr.  
Schalten Sie Ihren Computer und Equipment  
nur ein, wenn Sie es benötigen. Ganz einfach vor Ort  
durch die Master Slave Funktion und unterwegs über  
Ihren DSL Anschluß von jedem Ort der Welt.**